



Part Number 57-0160

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fiat Brava/Bravo 1.6L/1.8L L4 1995 – 2001

Fiat Brava/Bravo 2.0L L5 1995 - 2001

1. Unscrew & remove the air box lid. (Fig. 1)
2. Remove the original flexi pipe connecting the air box to the resonator box. (Fig. 2)
3. It may be necessary loosen the negative battery terminal and rotate it 90°. (Fig. 3)
4. Unbolt & remove the resonator box from the vehicle slam panel. (Fig. 4)
5. Fit the metal tube into the original intake hose and firmly tighten the hose clip. (Fig. 5)
6. Fit the new intake hose onto the metal tube and secure using the #48 hose clip supplied.
7. Screw the studded hose clip into the hole in the air box base. Fit the new rubber intake hose into the studded hose clip. (Fig. 6)
8. Fit the air filter into the rubber intake hose and secure by tightening the studded hose clip. (Fig. 7)
9. Carefully expand the new flexi cold air hose and drill/ pierce a hole in one of the plastic ends.
10. Feed the flexi cold air hose down to the front grill and secure in position using the small plastic tie supplied. (Fig. 8)
11. Secure the flexi cold air hose to the slam panel using the large plastic ties supplied. (Fig. 9)
12. Position the end of the flexi cold air hose towards the air filter to finish approximately 10cm / 4" away. (Fig.10)
13. Carry out a final height / alignment check of the kit fitment. Installation is now complete.

Parts list:

- 1 x Air Filter.
- 1 x Rubber Intake Hose.
- 1 x cold air hose assembly.
- 1 x Metal Intake Tube.
- 1 x Literature Pack.
- 1 x Fixing Kit :-
- 1 x #48 Studded Hose Clip.
- 1 x #48 Hose Clip.
- 3 x Long Plastic Ties.
- 1 x Small plastic tie.

WARNING: Before starting the engine carry out a final fitment check of the K&N performance kit. It will be necessary for all intake systems to be checked periodically for realignment, clearance and tightening of all connections. Failure to follow the above instructions or proper maintenance may void the warranty.

FILTER MAINTENANCE: K&N suggests checking the filter periodically for excessive dirt build-up. When the element becomes covered in dirt (or once a year), service it according to the instructions on the Recharger service kit available from your K&N dealer, part number 99-5003EU.

For cleaning instructions please visit our website: www.knfilters.com/cleaning



Fig. # 1

Fig. # 2

Fig. # 3

Fig. # 4



Fig. # 5

Fig. # 6

Fig. # 7

Fig. # 8



Fig. # 9

Fig. # 10



For technical support contact our European technical team: "eindhoven.tech@knfilters.com" We will try to answer your mail within 48 hours.

For UK technical enquiries contact R&D department at 01925-636950, Mon-Thu from 8:30 am to 5 pm.

For other K&N products and / or more information about the K&N products please visit our website: www.knfilters.com



Artikelnummer 57-0160

Fiat Brava/Bravo 1.6L/1.8L L4 1995 - 2001

Fiat Brava/Bravo 2.0L L5 1995 - 2001

Instructieblad No. A2054-484

1. (Fig. 1) Draai de bouten los en verwijder het deksel van het luchtfilterhuis zoals afgebeeld.
2. (Fig. 2) Maak de pijp los van tussen de resonantiekamer en het luchtfilterhuis en verwijder deze zoals afgebeeld.
3. (Fig. 3) Het kan nodig zijn de negatieve kabel los te maken van de accu en 90 graden te draaien.
4. (Fig. 4) Schroef de resonantiekamer los en verwijder deze uit de auto zoals afgebeeld.
5. (Fig. 5) Plaats de geleverde metalen adapterpijp in de originele inlaatslang zoals afgebeeld en draai de slangklem volledig vast.
6. Bevestig de samengestelde inlaatbuis aan de originele inlaatbuis met de geleverde slangklem zoals afgebeeld. Nog niet geheel vastzetten!
7. (Fig. 6) Schroef de slangklem in de houder in de bodem van het luchtfilterhuis. Bevestig de nieuwe rubberen inlaatbuis in de slangklem
8. (Fig. 7) Plaats het samengestelde filter door de halfronde beugel en de slangklem, in de inlaatslang zoals afgebeeld.
9. Trek de flexibele koude-luchtslang voorzichtig uit en prik/boor een gaatje in ieder uiteinde.
10. (Fig. 8) Plaats de koude-luchtslang achter de grille en bevestig deze met een geleverde tie-wrap zoals afgebeeld.
11. (Fig. 9) Maak het einde van de flexibele koude-luchtslang vast met een geleverde tie-wrap zoals afgebeeld.
12. (Fig. 10) Richt het uiteinde van de koude-luchtslang op het filter; zorg dat er ongeveer 10 cm ruimte tussen slang en filter zit. Maak de slang vast met een geleverde tie-wrap.
13. Sluit de negatieve accukabel weer aan.
14. Controleer nogmaals of alle onderdelen goed bevestigd zijn en vrij liggen alvorens de motor te starten. De inbouw is nu voltooid.

Onderdelen

- | | |
|----|----------------------------|
| 1x | Filter-Element |
| 1x | Inlaatbuis, Rubber |
| 1x | Flexibele Koude-Luchtslang |
| 1x | Aluminium Adapter-Buis |
| 1x | Documentatieset |
| | Inbouwkit:- |
| 1x | #48 Slangklem |
| 1x | #48 Slangklem |
| 3x | Tie-Wrap, Lang |
| 1x | Tie-Wrap, Kort |

WAARSCHUWING: Controleer nogmaals, alvorens de motor te starten, of de K&N-kit correct gemonteerd is. Het is noodzakelijk om regelmatig te controleren of de inlaatkit nog goed vrij ligt en of alle onderdelen nog goed vast zitten. Indien deze instructies niet worden nageleefd of geen onderhoud wordt gepleegd, kan de garantie komen te vervallen.

ONDERHOUD VAN HET FILTER:

K&N adviseert om het filter regelmatig te inspecteren op overmatige vervuiling. Pleeg onderhoud volgens de instructies van de Recharger service kit, artikelnummer 99-5003EU, verkrijgbaar bij uw K&N verkooppunt, zodra het filter volledig vervuld is (of eens per jaar).

Voor informatie over reinigen van het filter kunt u terecht op onze website: www.knfilters.com/cleaning



Artikelnummer 57-0160

Fiat Brava/Bravo 1.6L/1.8L L4 1995 - 2001

Fiat Brava/Bravo 2.0L L5 1995 - 2001

Instruktionsblatt No. A2054-484

1. (Fig. 1) Löse die Befestigungsbolzen und entferne den Filterkastendeckel wie abgebildet.
2. (Fig. 2) Löse das Rohr vom Resonanzkasten und Luftfiltergehäuse und entferne es vom Fahrzeug wie abgebildet.
3. (Fig. 3) Möglicherweise soll das Minuskabel abgeklemmt werden von der Batterie und 90 Graden gedreht werden.
4. (Fig. 4) Entschraube und entferne den Resonanzkasten vom Fahrzeug wie abgebildet.
5. (Fig. 5) Stecke das gelieferte Metalladapterrohr in den Originaleinlaßschlauch wie abgebildet und ziehe die Schlauchschelle völlig fest.
6. Befestige das zusammengestellte Einlaßrohr aufs Originaleinlaßrohr mit der gelieferten Schlauchschelle wie abgebildet. Noch nicht völlig festziehen!
7. (Fig. 6) Befestige die Schlauchklemme im Behälter im Filterkastenboden. Befestige den neuen Gummieinlaßrohr in der Klemme
8. (Fig. 7) Platze den zusammengestellten Filter durch den halbrunden Bügel und Schlauchschelle, in den Einlaßschlauch wie abgebildet.
9. Dehne die Kaltluftschläuche vorsichtig aus und steche Löcher in jedes Ende.
10. (Fig. 8) Führe den Kaltluftschlauch hinter dem Grill und befestige ihn mit einem gelieferten Kabelbinder wie abgebildet.
11. (Fig. 9) Befestige den flexiblen Kaltluftschlauch mit einem gelieferten Kabelbinder wie abgebildet.
12. (Fig. 10) Führe das Ende des Kaltluftschlauches zum Filter; es sollte ca. 10 cm vor dem Filter enden. Befestige den Schlauch mit einem gelieferten Kabelbinder.
13. Schließe das Minuskabel der Batterie wieder an.
14. Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob alle Teile ausreichend Zwischenraum haben und richtig fest sind. Die Installation ist nun beendet.

Teile

- | | |
|----|-----------------------------|
| 1x | Luftfilter |
| 1x | Gummilufteinlaßschlauch |
| 1x | Flexibelen Kaltluftschlauch |
| 1x | Aluminium Adapter-Rohr |
| 1x | Dokumentationssatz |
| | Einbaukit:- |
| 1x | Schlauchschelle #48 |
| 1x | Schlauchschelle #48 |
| 3x | Kabelbinder, lang |
| 1x | Kabelbinder, kurz |

WARNUNG: Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob das K&N Kit richtig eingebaut ist. Es ist notwendig um regelmäßig zu prüfen ob das Kit noch ausreichend frei liegt und das alle Teile richtig fest sind. Wenn Sie diesen Hinweisen nicht folgen oder wenn das Kit nicht gewartet wird, kann die Garantie verfallen.

WARTUNG DES FILTERS:

K&N schlägt Sie vor, um den Filter auf übermäßige Schmutzanhäufung regelmäßig zu überprüfen. Warten Sie ihn entsprechend den Anweisungen im Recharger Service-Kit das von Ihrem K&N Händler erhältlich ist, Artikelnummer 99-5003EU, wenn das Element im Schmutz bedeckt wird (oder einmal jährlich).

Für Information über Wartung des Filters können Sie unsere Website besuchen:
www.knfilters.com/cleaning



Kit référence 57-0160

Fiat Brava/Bravo 1.6L/1.8L L4 1995 - 2001

Fiat Brava/Bravo 2L L5 1995 - 2001

Feuille d'instructions No. A2054-484

1. (Fig. 1) Dévisser les boulons et enlever la couvercle de la boîte à air comme indiqué.
2. (Fig. 2) Déclipper le tuyau de la boîte resonateur et de la boîte à air et l'enlever de la voiture comme indiqué.
3. (Fig. 3) Il peut-être nécessaire que vous enlevez la batterie négative pour le tourner 90 dégrées.
4. (Fig. 4) Dévisser et enlever la boîte résonateur de la voiture comme indiqué.
5. (Fig. 5) Installer le tube d'adaptateur en métal fourni dans le tuyau d'admission original comme indiqué et serrer entièrement le collier de serrage.
6. Installer le tube d'admission assemblé sur le tube d'admission original en utilisant le collier de serrage fourni comme indiqué. Ne pas serrer entièrement maintenant!
7. (Fig. 6) Attachez le collier de serrage dans le récipient dans le base de la boîte à air. Attachez la nouvelle canalisation d'entrée en caoutchouc dans le collier.
8. (Fig. 7) Installer le filtre assemblé par le support demi-rond et collier de serrage, dans la canalisation d'admission comme indiqué.
9. Étirer avec précaution les canalisations flexibles d'air froid, et percer trous dans tous les extrémités.
10. (Fig. 8) Insérer la canalisation à la calandre et fixer en utilisant un collier plastique fournis comme indiqué.
11. (Fig. 9) Fixer la canalisation flexible d'air froid en utilisant un collier plastique fourni comme indiqué.
12. (Fig. 10) Placer l'extrémité de la canalisation flexible vers le filtre de façon qu'elle s'arrête environ à 10 cm du filtre. Fixer la canalisation en utilisant un collier plastique fourni.
13. Reconnecter le terminal négatif de la batterie.
14. Effectuer un contrôle final de l'alignement et de la hauteur du kit. L'installation est maintenant achevée.

Liste des pièces

1x	Élément Filtercharger
1x	Tube d'admission, caoutchouc
1x	Canalisation flexible d'air froid
1x	Tube d'adaptateur en aluminium
1x	Pack documentation
	Kit de Montage:-
1x	Collier de serrage #48
1x	Collier de serrage #48
3x	Collier plastique, longue
1x	Collier plastique, court

ATTENTION : avant de démarrer
votre moteur, effectuer un dernier
contrôle du montage du Kit
Performances K&N. Il sera
nécessaire pour tous les systèmes
d'admission de vérifier
périodiquement l'alignement, la place
et le serrage de toutes les
connexions. Le non-respect des
instructions ci-dessus ou le manque
d'entretien annule la garantie.

ENTRETIEN DU FILTRE:
K&N vous conseille de vérifier
périodiquement la présence de
salissures sur l'élément Filtercharger.
Quand l'élément est couvert de
salissures (ou une fois par an),
effectuer une opération d'entretien
selon les instructions du kit service
Recharger disponible à votre point de
vente K&N, référence 99-5003EU.

Pour information concernant la
nettoyage des filtres, veuillez visiter
notre site internet:
www.knfilters.com/cleaning