

**Part Number 57-0401****Volkswagen Lupo 1.0L 8v L4 MPI 1998-07/2000**

1. Unclip & remove the engine breather hose from the side of the air box. (Fig. 1)
2. Unclip & remove the two plastic covers from the top of the air box assembly, remove the two recessed securing bolts. (Fig. 2)
3. Carefully lift the complete air box assembly out of its mounting rubbers & remove the assembly from the car. (Fig. 3)
4. Insert the plastic elbow & straight hose adapters into either end of the new breather hose. Attach the new breather hose assembly to the original breather hose using the straight adapter. (Fig. 4)
5. Insert the other end of the plastic elbow into the small hole located in the base of the new air filter. (Fig. 5)
6. Fit the air filter onto the throttle housing & firmly tighten the #36 clip supplied (Ensure sufficient clearance between the clip & the throttle linkage). (Fig. 6)
7. Carefully lengthen the flexi cold air hose supplied, position the hose approx 10cm / 4" from the air filter and secure using a plastic tie supplied. (Fig. 7)
8. Feed the cold air hose down to the R/H lower spoiler vent. Pierce/drill two 4mm holes in the end of the cold air hose secure the hose to the spoiler vent using the plastic ties supplied (ensure the hose clears the clutch lever). (Fig. 8)
9. Secure the plug leads to the threaded hole located on the cam cover using the rubber lined 'P' clip, allen head bolt & flat washer supplied. (Fig. 9)
10. Carry out a final check of the height / alignment of the K&N induction system before starting the engine. Installation is now complete.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Parts list:

- 1 x Air filter Element.
- 1 x Flexi Cold Air Hose.
- 1 x Literature Pack.
- 1 x Fixing Kit :-
 - 1 x #36 Hose Clip (Filter).
 - 1 x Stepped Hose Adapter.
 - 1 x Elbow Hose Adapter.
 - 3 x Long Plastic Ties.
 - 1 x Flat Metal Washer.
 - 1 x Allen head bolt.
 - 1 x Rubber Lined 'P' Clip.
 - 1 x Breather Hose.

WARNING: Before starting the engine carry out a final fitment check of the K&N performance kit. It will be necessary for all intake systems to be checked periodically for realignment, clearance and tightening of all connections. Failure to follow the above instructions or proper maintenance may void the warranty.

FILTER MAINTENANCE: K&N suggests checking the filter periodically for excessive dirt build-up. When the element becomes covered in dirt (or once a year), service it according to the instructions on the Recharger service kit available from your K&N dealer, part number 99-5003EU.

For cleaning instructions please visit our website:
www.knfilters.com/cleaning

**Fig. # 1****Fig. # 2****Fig. # 3****Fig. # 4****Fig. # 5****Fig. # 6****Fig. # 7****Fig. # 8****Fig. # 9**

For technical support contact our European technical team: "eindhoven.tech@knfilters.com" We will try to answer your mail within 48 hours.

For UK technical enquiries contact R&D department at 01925-636950, Mon-Thu from 8:30 am to 5 pm.

For other K&N products and / or more information about the K&N products please visit our website: www.knfilters.com



Artikelnummer 57-0401

Volkswagen Lupo 1.0L 8v L4 MPI 1998-07/2000

Instructieblad No. A2054-441

1. (Fig. 1) Verwijder de ontluchtingsslang van het luchtfilterhuis zoals afgebeeld.
2. (Fig. 2) Maak de aangeduide plastic kap los en verwijder deze uit de auto zoals
3. (Fig. 2) Verwijder de bouten waarmee het luchtfilterhuis aan de auto bevestigd is.
4. (Fig. 3) Trek voorzichtig de het complete luchtfilterhuis/motordeksel uit zijn bevestigingsrubbers en verwijder het uit de auto zoals afgebeeld.
5. (Fig. 4) Steek de geleverde slang-adapters in de geleverde ontluchtingsslang zoals afgebeeld.
6. (Fig. 4) Monteer de geleverde verloop-ontluchtingsslang op de originele ontluchtingsslang met de geleverde mini-slangklem zoals afgebeeld.
7. (Fig. 5) Steek de slang-adapter in het gat in de onderkant van het filter.
8. (Fig. 6) Monteer het filter op het gasklepjhuis met de geleverde slangklem. Draai de slangklem niet te vast aan!
9. (Fig. 7) Trek de flexibele koude-luchtslang voorzichtig uit.
10. (Fig. 7) Richt het uiteinde van de koude-luchtslang op het filter; zorg dat er ongeveer 10 cm ruimte tussen slang en filter zit. Maak de slang vast met een geleverde 10mm slangklem.
11. (Fig. 8) Voer de koude-luchtslang naar de bumpergrille/spoiler en maak hem vast met de geleverde tie-wraps.
12. (Fig. 9) Bevestig de bougiekabels aan het draadgat in het kleppendeksel met behulp van de geleverde P-vormige beugel, inbusbout en vlakke ring.
13. Controleer nogmaals of alle onderdelen goed bevestigd zijn en vrij liggen alvorens de motor te starten. De inbouw is nu voltooid.

Onderdelen

- 1x Filter-Element
- 1x Flexibele Koude-Luchtslang
- 1x Documentatieset
- Inbouwkit:-
- 1x Slangklem 50-70
- 1x Rechte Siliconenslang
- 1x Slang-Adapter, Haaks
- 3x Tie-Wrap
- 1x Metalen Ring M6
- 1x Bout, Inbus M6
- 1x P-vormige Klem
- 1x Ontluchtingsslang

WAARSCHUWING: Controleer nogmaals, alvorens de motor te starten, of de K&N-kit correct gemonteerd is. Het is noodzakelijk om regelmatig te controleren of de inlaatkit nog goed vrij ligt en of alle onderdelen nog goed vast zitten. Indien deze instructies niet worden nageleefd of geen onderhoud wordt gepleegd, kan de garantie komen te vervallen.

ONDERHOUD VAN HET FILTER:
K&N adviseert om het filter regelmatig te inspecteren op overmatige vervuiling. Pleeg onderhoud volgens de instructies van de Recharger service kit, artikelnummer 99-5003EU, verkrijgbaar bij uw K&N verkooppunt, zodra het filter volledig vervuild is (of eens per jaar).

Voor informatie over reinigen van het filter kunt u terecht op onze website: www.knfilters.com/cleaning



Artikelnummer 57-0401

Volkswagen Lupo 1.0L 8v L4 MPI 1998-07/2000

Instruktionsblatt No. A2054-441

1. (Fig. 1) Entferne den Entlüftungsschlauch vom Luftfiltergehäuse wie abgebildet.
2. (Fig. 2) Löse und entferne die angezeigte Kappe vom Fahrzeug wie abgebildet.
3. (Fig. 2) Löse die Befestigungsbolzen des Luftfiltergehäuses.
4. (Fig. 3) Ziehe vorsichtig das komplette Luftfiltergehäuse mit Motordeckel aus seinen Gummistützen und entferne es vom Fahrzeug wie abgebildet.
5. (Fig. 4) Schiebe die gelieferten Entlüftungsadaptors in den gelieferten Belüftungsschlauch wie abgebildet.
6. (Fig. 4) Befestige den gelieferten Übergangs-Entlüftungsschlauch auf den Originalentlüftungsschlauch mit der gelieferten Mini-Schlauchschelle wie
7. (Fig. 5) Schiebe den Entlüftungsadaptor ins Loch im Filterboden.
8. (Fig. 6) Befestige den Luftfilter aufs Drosselklappengehäuse mit der gelieferten Schlauchschelle. Ziehe die Schlauchschelle nicht zu fest an!
9. (Fig. 7) Dehne vorsichtig den gelieferten flexiblen Kaltluftschlauch aus.
10. (Fig. 7) Führe das Ende des Kaltluftschlauches zum Filter; es sollte ca. 10 cm vor dem Filter enden. Befestige den Schlauch mit einem gelieferten Kabelbinder.
11. (Fig. 8) Führe den Kaltluftschlauch zum Untergill/Spoiler und befestige ihn mit den gelieferten Kabelbindern.
12. (Fig. 9) Befestige die Zündkabel zur Gewindeeinsatz auf dem Ventildeckel mit der gelieferte P-förmige Halterung, Innensechskantbolzen und flachem Metallring.
13. Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob alle Teile ausreichend Zwischenraum haben und richtig fest sind. Die Installation ist nun beendet.

Teile

- 1x Luftfilter
- 1x Flexibelen Kaltluftschlauch
- 1x Dokumentationssatz
- Einbaikit:-
- 1x Schlauchschelle 50-70
- 1x Rechten Schlauch, silikon
- 1x Entlüftungsadaptor, rechtwinklig
- 3x Kabelbinder
- 1x Metallring, M6
- 1x Bolzen, Innensechskant M6
- 1x Klemme, P-förmig
- 1x Entlüftungsschlauch

WARNUNG: Prüfe nochmals, bevor

Sie den Motor starten, ob das K&N Kit richtig eingebaut ist. Es ist notwendig um regelmäßig zu prüfen ob das Kit noch ausreichend frei liegt und das alle Teile richtig fest sind. Wenn Sie diesen Hinweisen nicht folgen oder wenn das Kit nicht gewartet wird, kann die Garantie verfallen.

WARTUNG DES FILTERS:

K&N schlägt Sie vor, um den Filter auf übermäßige Schmutzanhäufung regelmäßig zu überprüfen. Warten Sie ihn entsprechend den Anweisungen im Recharger Service-Kit das von Ihrem K&N Händler erhältlich ist, Artikelnummer 99-5003EU, wenn das Element im Schmutz bedeckt wird (oder einmal jährlich).

Für Information über Wartung des Filters können Sie unsere Website besuchen:
www.knfilters.com/cleaning



Kit référence 57-0401

Volkswagen Lupo 1.0L 8v L4 Mpi 1998-07/2000

Feuille d'instructions No. A2054-441

1. (Fig. 1) Enlever la canalisation de reniflard de la boîte à air comme indiqué.
2. (Fig. 2) Déclipser et enlever le couvercle indiqué de la voiture comme indiqué.
3. (Fig. 2) Dévisser les boulons qui attachent la boîte à air dans la voiture.
4. (Fig. 3) Tirer avec précaution la complète boîte à air et couvercle de moteur de ses supports en caoutchouc et l'enlever de la voiture comme indiqué.
5. (Fig. 4) Insérer les adaptateurs reniflard fournis dans la canalisation reniflard fournie comme indiqué.
6. (Fig. 4) Installer la canalisation reniflard étagée fournie à la canalisation reniflard originale en utilisant le collier de serrage mini fourni comme indiqué.
7. (Fig. 5) Insérer l'adaptateur reniflard dans le trou dans le fond du filtre.
8. (Fig. 6) Installer le filtre au corps papillon en utilisant le collier de serrage fourni. Ne pas serrer trop le collier de serrage!
9. (Fig. 7) Étirer avec précaution la canalisation flexible d'air froid.
10. (Fig. 7) Placer l'extrémité de la canalisation flexible vers le filtre de façon qu'elle s'arrête environ à 10 cm du filtre. Fixer la canalisation en utilisant un
11. (Fig. 8) Insérer la canalisation à la calandre/spoiler bas avant et la fixer en utilisant des colliers en plastique fournis.
12. (Fig. 9) Attachez les câbles d'allumage sur le cache-culbuteurs avec le support en P-Forme, le boulon d'hexagone et la ferrule plate.
13. Effectuer un contrôle final de l'alignement et de la hauteur du kit.
L'installation est maintenant achevée.

Liste des pièces

1x	Élément Filtercharger
1x	Canalisation flexible d'air froid
1x	Pack documentation
Kit de Montage:-	
1x	Collier de serrage 50-70
1x	Canalisation silicone, droite
1x	Adaptateur reniflard, à angle 90°
3x	Collier plastique
1x	Rondelle, métal, M6
1x	Boulon, tête bombée, M6
1x	Crampon en "P"
1x	Canalisation reniflard

ATTENTION : avant de démarrer
votre moteur, effectuer un dernier
contrôle du montage du Kit
Performances K&N. Il sera
nécessaire pour tous les systèmes
d'admission de vérifier
périodiquement l'alignement, la place
et le serrage de toutes les
connexions. Le non-respect des
instructions ci-dessus ou le manque
d'entretien annule la garantie.

ENTRETIEN DU FILTRE:
K&N vous conseille de vérifier
périodiquement la présence de
salissures sur l'élément Filtercharger.
Quand l'élément est couvert de
salissures (ou une fois par an),
effectuer une opération d'entretien
selon les instructions du kit service
Recharger disponible à votre point de
vente K&N, référence 99-5003EU.

Pour information concernant la
nettoyage des filtres, veuillez visiter
notre site internet:
www.knfilters.com/cleaning