

Installation Instructions

I - Sheet Number BF112 Rev.A



Bugflector® - Bugflector II® - Carflector® - Chrome Hood Shield™

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the hood shield is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.



Hood shield




Hood Insert x4
(39-4150)



Washer x4
(98022)



Fasteners x2
(98059)



Screws x4
(98023)


Tools Required




Car Wash Supplies



Clean Towel



Phillips Screwdriver



Tape


Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

Installation Steps


NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Open hood.



1

Locate (4) square holes and (2) round holes on underside of hood.




2


Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Note the location of the (4) square holes.




3




4

Align pre-drilled holes in hood shield with holes in hood. Place hood shield on hood, ensuring protective film is between the hood shield flange and hood edge.




5




6

Using a phillips screwdriver install (4) screws with (4) washers at the locations noted in **Step 3**.




DO NOT OVER TIGHTEN

Note the location of the (2) remaining holes.




7




8

Insert (1) fastener and push firmly through hole in hood shield and into hood to secure. Repeat for remaining hole location.



DO NOT OVER TIGHTEN

Close hood, and install bump ons at pre-cleaned locations on the painted hood surface.



9

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International
800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2014 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.



Instructions d'installation

I- Feuille numéro BF112 Rév.A



Bugflector® - Bugflector II® - Carflector® - Chrome Hood Shield™

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que le pare-insectes est solidement assujetti sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.



Protection de capot



4 gommes




2 fixations
(98059)



4 espaceurs de
capot (39-4150)



4 rondelles
(98022)



4 vis
(98023)


Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre



Tournevis Phillips



Bandé adhésive


Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Étapes d'installation


REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Ouvrez le capot.



1

Repérez 4 orifices carrés et 2 orifices ronds sur la face inférieure du capot.




2


Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Marquez l'emplacement des 4 orifices carrés.




Enfoncez les 4 espaces de capot dans les 4 orifices carrés. Au besoin, utilisez la bande adhésive pour les maintenir en place.




3

4

Alignez les orifices prétaudés dans la protection du capot sur les orifices du capot. Placez la protection du capot sur le capot en vous assurant que le film protecteur se trouve entre la bride de la protection du capot et le bord du capot.





5



6

À l'aide d'un tournevis, posez les 4 vis avec les 4 rondelles aux emplacements marqués à l'**Étape 3**.




NE PAS SERRER À L'EXCÈS

Marquez l'emplacement des 2 autres orifices.





Insérez 1 fixation, enfoncez-la dans l'orifice de la protection du capot jusqu'à ce qu'elle s'emboîte dans le capot. Procédez de même pour l'autre emplacement.




7

8



NE PAS SERRER À L'EXCÈS

Fermez le capot et posez les gommes aux emplacements pré-nettoyés sur la surface peinte du capot.



9

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tirez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International
800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2014 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

 Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVSTM sont des marques déposées de Lund International, Inc.



Instrucciones de instalación

Hoja informativa N.º BF112 Rev. A



Bugflector® - Bugflector II® - Carflector® - Chrome Hood Shield™

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.
Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera deflectora esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Cubierta del capó



Topes de goma x4



Inserto del capó x4
(39-4150)



Arandelas x4
(98022)



Sujetadores x2
(98059)



Tornillos x4
(98023)


Herramientas necesarias




Equipo de limpieza de vehículos




Toalla limpia



Destornillador Phillips



Destornillador Phillips



Cinta


Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación


NOTA: El uso real puede variar levemente de ilustraciones.

Abra el capó.



1

Encuentre los cuatro (4) orificios cuadrados y los dos (2) orificios redondos en la parte inferior del capó.




2

Pasos de instalación

NOTA: El uso real puede variar levemente de ilustraciones.


Observe el lugar de los cuatro (4) orificios cuadrados.



3




Presione los cuatro (4) insertos de capó en los cuatro (4) orificios cuadrados. Si es necesario, coloque cinta para sujetarlos con firmeza en su lugar.




4

Alinee los orificios previamente perforados en la cubierta del capó con los orificios del capó. Coloque la cubierta del capó en el capó, asegúrese de que la película protectora se encuentre entre el reborde de la cubierta del capó y su borde.





5




6

Use un destornillador Phillips y coloque los (4) tornillos con las (4) arandelas en los lugares observados en el **Paso 6**.




NO AJUSTE DEMASIADO

Observe el lugar de los dos (2) orificios restantes.





7




Introduzca un (1) sujetador y empuje con firmeza a través del orificio del capó y hacia adentro de este para ajustar. Repita este paso en los lugares de los orificios restantes.

8



NO AJUSTE DEMASIADO

Cierre el capó e instale los topes de goma en las partes limpias sobre la superficie pintada del capó.



9

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2014 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.



TM Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVSTM son marcas comerciales de Lund International, Inc.

